

Mode de transport

Pliage du guidon:

1. Tourner le levier du bouchon du réservoir d'essence sur "OFF" (fermé) pour bloquer le trou de mise à l'air libre du bouchon.
2. Tourner la vanne d'essence sur "OFF".
3. Tourner la vanne de vidange d'essence (1) pour vider l'essence contenue dans le carburateur, puis fermer la vanne.

AVERTISSEMENT: Ne pas fumer ni autoriser de flammes ou étincelles près de la vanne lorsqu'il y a des vapeurs d'essence. N'effectuer cette opération que dans un endroit bien aéré.

4. Desserrer les deux boutons du guidon (2). Plier le guidon et resserrer les deux boutons du guidon.

Vorbereitung zum transport

Zusammenklappen der lenkstangen:

1. Den Tankdeckelhebel auf "OFF" (Zu) drehen, um das Tankdeckel-Entlüftungsloch zu blockieren.
2. Den Benzinhahn auf "OFF" (Zu) drehen.
3. Zum Ablassen von Restbenzin im Vergaser das Kraftstoffablaßventil (1) öffnen und nach dem Ablassen wieder schließen.

WARNUNG: Nicht rauchen und offene Flammen oder Funken von Benzindämpfen fernhalten. Diese Arbeit nur in einem gut belüfteten Raum durchführen.

4. Beide Lenkerknöpfe (2) abschrauben. Die Lankstangen nach unten klappen und beide Lenkerknöpfe wieder anziehen.