


Motoru çalıştıramazsınız:

Gaz hafif açıkken (boşluksuz yaklaşık 3 mm), marş düğmesine basınız.

Yaklaşık 3 mm, boşluksuz

**Motor çalışmazsa:**

- ① Gazı tamamen açınız ve 5 saniye boyunca marş düğmesine basınız.
- ② Normal çalıştırma prosedürünü tekrarlayınız.
- ③ Motor çalışırsa, rölanti kararsız ise gazı hafifçe açınız.
- ④ Eğer motor çalışmazsa, ① ve ② adımları yeniden denemeden önce en az 10 saniye bekleyiniz.

Motor Çalışmazsa ➔ S.118

Motoru durdurduğunuzda

- ① Motoru durdurmak için, vitesi boşa alınız (N göstergesi yanar.)
 - ▶ Motosiklet viteste iken kontak anahtarını ○ (Kapalı) konumuna getirirseniz, debriyaj devreden çıkarılarak motor kapatılacaktır.
- ② Kontak anahtarını ○ (Kapalı) konumuna getiriniz.
- ③ Motosikleti park ettiğinizde park frenini ayarlayınız. ➔ S.51