

Aksesuar Prizi

Aksesuar prizi, bagaj bölmesinde bulunur. Aksesuar cihazların kullanım sorumluluğu size aittir. Hiçbir durumda Honda, kullanım sırasında aksesuar cihazınızın herhangi bir şekilde hasar görmesinden sorumlu olmayacaktır.

Prize ulaşmak için kapağı açınız.

Nominal kapasite:

12 W (12 V, 1 A).



- ▶ Akünün zayıflamasını (veya bitmesini) önlemek için prizden akım çekilirken motoru çalışır durumda bırakınız.
- ▶ Priz kullanımında iken farı kısa huzmeye ayarlayınız. Aksi halde, akü boşalabilir veya priz zarar görebilir.
- ▶ Yabancı maddelerin prize girmesini önlemek için, prizi kullanılmadığında kapağı kapatınız.

DİKKAT

- Isı üreten herhangi bir aksesuarın veya amper değeri uygun olmayan aksesuarın kullanılması prize zarar verebilir.
- Prizi ıslak koşullarda, yıkama sırasında veya prize zarar verecek diğer ıslak koşullarda kullanmayınız.

Selenin Açılması ➔ S.63