

Marş Motoru Çalışıyor


Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 52
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer gösterge lambası yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 52
- Motor durdurma anahtarının  (Çalıştırma) konumunda olduğundan emin olunuz. ➤ S. 38
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 141
- Gevşek bir akü bağlantısı veya akü terminalinde paslanma olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 74, ➤ S. 85
- Akünün durumunu kontrol ediniz. ➤ S. 140

Eğer sorun devam ederse, motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.