

Langkah Berjaga-jaga Semasa Menunggang

■ Brek Enjin

Brek enjin membantu anda mengurangkan kelajuan kenderaan apabila anda melepaskan pendikit. Untuk memperlahankan lagi kenderaan, sila turunkan gear anda sekali lagi. Sila gunakan brek enjin dan gunakan brek hanya pada masa menurun curam yang panjang.

■ Keadaan Basah Atau Berhujan

Permukaan jalan akan menjadi licin apabila basah, dan brek yang basah akan mengurangkan keberkesannya. Sila berhati-hati apabila menggunakan brek dalam keadaan basah.

Jikalau brek menjadi basah, sila tunggang dengan perlahan dan gunakan brek untuk membantunya menjadi kering kembali.

Meletak Kenderaan

- Letakkan kenderaan pada permukaan yang rata dan kukuh.
 - Jikalau anda terpaksa meletak kenderaan anda pada permukaan curam, pastikan ia tidak akan dapat bergerak atau terjatuh.
 - Pastikan bahagian-bahagian panas kenderaan tidak tersentuh dengan bahan mudah terbakar.
 - Jangan sentuh enjin, peredam bunyi, brek dan bahagian-bahagian panas lain hingga ia menjadi sejuk.
 - Untuk mengurangkan risiko kecurian, sentiasa kuncikan bar hendal dan keluarkan kunci apabila meninggalkan kenderaan.
- Penggunaan peralatan anti-kecurian juga adalah disyorkan.

■ Meletakkan kenderaan dengan Tongkat Tepi atau Tongkat Tengah

1. Matikan enjin.
2. **Menggunakan tongkat tepi**
Tolakan tongkat tepi ke bawah.
Perlahan-lahan sandarkan kenderaan ke sebelah kiri hingga berat kenderaan bergantung dengan tongkat tepi.