

警告灯・表示灯

速度警告灯

速度が30 km/h を越えると、点滅します。

ニュートラル表示灯

エンジンを始動し、チェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

ニュートラル表示灯 速度警告灯

