


●スロットルレバー

スロットルレバーを矢印方向に押すと、エンジン回転があがり、レバーを離すと、エンジン回転がさがります。




①スロットルレバー

●駐車ブレーキ

駐車時には必ずご使用ください。
後輪ブレーキレバーをいっばいに引き、止め金をレバー凹部にセットすると駐車ブレーキとなりロックします。

<注意>

- ブレーキ系統は寒冷地で凍結のおそれがありますので、凍結がないように十分保管場所に注意してください。



①後輪ブレーキレバー ②止め金