

Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

↔ **Sinyal göstergesi**

☰ **Uzun far göstergesi**

Alarm göstergesi
Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi:

➔ S. 39

📶 **Honda AKILLI Anahtar göstergesi**

Araç ve Honda AKILLI Anahtar doğrulaması tamamlandığında yanar ve kontak anahtarı çalıştırılabilir. Kontak anahtarı **ON** konumuna getirildiğinde söner.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp söndüğünde: ➔ S. 103

