


## Honda AKILLI Anahtar Sistemi *(Devam ediyor)*

### ■ Kontak kilitlendiğinde:

Sistem, şekilde gösterilen taralı alan içinde çalıştırılabilir.

Yaklaşık 2 m



Duvarın veya pencerenin diğer tarafında olsanız bile, Honda AKILLI Anahtarınız motosikletinizin çalışma aralığındaysa, kontağı açabilir ve motoru çalıştırabilirsiniz. Motosikletinizden uzaktaysanız, ancak Honda AKILLI Anahtarınız hala sistemin çalışma aralığı içindeyse, Honda AKILLI Anahtar sistemini devre dışı bırakınız.

**Honda SMART Anahtar Sisteminin etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması** ➔ S. 32

