

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor.....S. 100

Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp

Sönüyor.....S. 101

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)

Arıza Gösterge Lambası (MIL).....S. 101

ABS Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)

Gösterge Lambası.....S. 102

Honda AKILLI Anahtar göstergesi.....S. 103

Diğer Uyarı Lambaları.....S. 104

Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....S. 104

Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün

Çalışmıyorsa.....S. 105

Acil Durumda Kontak Kilitinin

Açılması.....S. 107

Lastiğin Delinmesi.....S. 110

Elektrik Problemleri.....S. 115

Akünün Bitmesi.....S. 115

Ampulün Yanması.....S. 115

Yanmış Sigorta.....S. 117

Motor Sık Sık Kararsız Çalışıyor.....S. 118