

## Bakım Programı

Parçalar	Sürüş öncesi yapılacak kontroller 2 S. 86	Sıklık*1						Yıllık Kontrol	Düzenli Değişirme	Bkz. Sayfa
		× 1,000 km	1	12	24	36	48			
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24	32			
Tahrik Zinciri	K	Her 1.000 km (600 mil)'de bir: K Y								114
Tahrik Zinciri Sürgüsü									116	
Fren Hidroliği*4	K			K	K	K	K	K	2 Yıl	110
Fren Balatasının Aşınması	K			K	K	K	K	K		111
Fren Sistemi				K	K	K	K	K		86
Fren Lambası Düğmesi				K	K	K	K	K		112
Far Ayarı				K	K	K	K	K		122
Lambalar/Korna	K			Her 6.000 km'de bir: K			K			-
Motor Durdurma Düğmesi	K									-
Debriyaj Sistemi	K			K	K	K	K	K		117
Yan ayak	K			K	K	K	K	K		113
Süspansiyon	↗			K	K	K	K	K		124
Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları	↗			K	K	K	K	K		-
Lastikler / Tekertekler	↗	K		Her 6.000 km'de bir: K			K	K		95
Gidon Kafası Rulmanları	↗			K	K	K	K	K		-
Süspansiyon Yağ Değişimi									2 Yıl	
Akü				Her 6.000 km'de bir: K			K	K		-
Test Sürüşü				K	K	K	K	K		-

**Notlar:**

\*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.

\*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık bakım yaptırınız.

\*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız daha sık bakım yaptırınız.

\*4 : Değişirme mekanik beceri ister.

Bakım