


Karter Havalandırması

Karter Havalandırmasının Temizlenmesi

1. Karter havalandırma borularının altına uygun bir kap yerleştiriniz.
2. Karter havalandırma borusu A'nın tapasını çıkarınız.
3. Kirleri uygun bir kaba boşaltınız.
4. Boru tapasını yeniden takınız.
5. Karter havalandırma borusu B'yi çıkartınız ve içinde biriken atıkları boşaltınız.
6. Karter havalandırma borusu B'yi tekrar takınız.

Karter havalandırma borusu A



Karter havalandırma borusu B

Boru tapası