

■ 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示

表示範囲： 0.0 ~ 300.0 km/L

- 速度が 5 km/h 未満の場合は“----.-”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“----.-”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 平均燃費

トリップメーターをリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示


平均燃費は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。

オドメーターを表示しているときは、トリップメーター A の平均燃費を表示します。

表示範囲： 0.0 ~ 300.0 km/L

- 初期表示は“----.-”を表示します。
- トリップメーター A もしくは B をリセットした場合は“----.-”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“----.-”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費をリセットするには  **P.28**