


トリップメーター B をリセットすると、トリップメーター B に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間も同時にリセットされます。

トリップメーター B、トリップメーター B に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間をリセットするには、トリップメーター B 表示にカーソルがあるとき、もしくはトリップメーター B 表示中で平均燃費 / 燃料消費量 / 平均速度 / 経過時間表示にカーソルがあるとき、**[MODE]** ボタンを押し続ける。

トリップメーター B



リセット後は選択していた表示に戻ります。