


メーター 前ページの続き

ADJUST モード

ADJUST モードは以下の機能の設定ができます。

- 時計（12/24 時間表示）の設定
- 時計の設定
- ディスプレイの明るさ調整
- HISS 表示灯の設定
- トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間の給油リセットの設定



➡ **SEL** ▲ (アップ) ボタンまたは **SEL** ▼ (ダウン) ボタンと **MODE** ボタンを押し続ける

⬆ **MODE** ボタンを押す