


通常表示



- ↑ SEL ▲ (アップ) ボタンまたは
- SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し続ける
- ↑ MODE ボタンを押す
- SEL ▲ (アップ) ボタンを押す
- SEL ▼ (ダウン) ボタンを押す