



ハンドルグリップヒーター

この車は、運転する際に手元を暖めるハンドルグリップヒーターを装備しています。ハンドルグリップヒーターを使用する際は、手袋を着用してください。




ハンドルグリップ
ヒーター表示灯



ハンドルグリップ
ヒータースイッチ

ヒーターレベル



スタータスアイコン

ハンドルグリップヒーター表示灯：

ハンドルグリップヒーター作動時に点灯する。ハンドルグリップヒーターを ON にしたとき、またはヒーターレベルを変更したときに、選択しているヒーターレベルを表示灯の点滅回数で表示する。（例えばヒーターレベル 5 を選択した場合、表示灯は 5 回の点滅を 7 回繰り返します。）

ヒーターレベル：

ヒーターレベルを変更したときに、時刻表示エリアに数秒間表示する。

「E1」、「E2」、「E3」が表示されたときは



ハンドルグリップヒータースタータスアイコン：

ハンドルグリップヒーター作動時に表示する。