






メーター 前ページの続き

ユーザー設定文字列

任意の文字を 10 文字設定できます。

- 1 新しい文字を入力します。
 - ▶ セレクトスイッチの    を操作して希望の文字を選択できます。
 - ▶ 選択した文字を決定するには  スイッチを押します。
- 2 "OK" を選択し  ファンクションスイッチを押します。

