

単位

ディスプレイの単位を変更します。速度計、水温計の単位の切り換えはできません。

- 1 セレクトスイッチの▲ または▼ を使って"燃費"を選択します。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。▶P.18
- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。▶P.38
設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。
▶ 設定値は保持されます。

