

事象	原因、対処
<p>スマートフォンをペアリングできない</p>	<p>お使いのスマートフォンによっては、車両に対応していない場合や操作可能な機能が制限されている場合があります</p> <p>車両とスマートフォンの両方がペアリングモードになっていることを確認してください。▶ P. 75</p> <p>再ペアリングする前に、周囲を調べて、ペアリングされている他のデバイスが存在しないことを確認してください。近くに Bluetooth® 機器が存在すると、電波干渉などによりペアリングに影響を与えます。</p> <p>スマートフォンを接続するときは、ペアリングの準備ができていない Bluetooth® デバイスが存在しないことを確認してください。近くに Bluetooth® 機器が存在すると、電波干渉などによりペアリングに影響を与える場合があります。</p> <p>スマートフォンの Bluetooth® 設定から車両ペアリング情報が削除されていることを確認してください。ご使用のスマートフォンによっては、ペアリング情報を削除しないと接続できない場合があります。</p>