



ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

Индикаторы располагаются на приборной панели. Их назначение изложено в таблицах на следующих страницах.

ПРИБОРЫ

- (1) Тахометр
- (2) Красная зона тахометра
- (3) Многофункциональный дисплей
- (4) Спидометр/указатель температуры
- (5) Индикатор левых указателей поворота
- (6) Кнопка SET (УСТАНОВКИ)

- (7) Индикатор системы управления двигателем PGM-FI
- (8) Сигнализатор ABS (CB1000RA)
- (9) Индикатор системы иммобилайзера (HISS)
- (10) Сигнализатор низкого давления моторного масла
- (11) Индикатор нейтрали
- (12) Индикатор дальнего света
- (13) Кнопка сброса показаний RESET
- (14) Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
- (15) Индикатор правых указателей поворота