

(№ позиции) Наименование	Функции
(5) Индикатор указателей левого поворота (зеленый)	Мигает при включении левых указателей поворота.
(6) Кнопка SET (УСТАНОВКИ)	<p>Используйте эту кнопку для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установки времени.</li> <li>• Данная кнопка служит для переключения следующих режимов: ODOMETER (одометр) -TRIP1 (указатель пробега 1) -TRIP2 (указатель пробега 2).</li> <li>• Для настройки интенсивности подсветки дисплея</li> <li>• Изменения единиц измерения для спидометра, одометра и указателя пробега за поездку (только тип E) (стр. 33)</li> </ul>
(7) Сигнализатор неисправности системы управления двигателем PGM-FI (янтарный)	<p>Высвечивается при любом нарушении нормального функционирования системы PGM-FI. (Система электронного впрыска топлива). Также должен высвечиваться на несколько секунд, а затем гаснуть при включении зажигания, если выключатель двигателя находится в положении RUN (РАБОТА). В любых других случаях включения сигнализатора снизьте скорость и как можно скорее доставьте мотоцикл к официальному дилеру компании Honda.</p>