

(№ позиции) Наименование	Функции
(14) Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости (красного цвета)	<p>Высвечивается при увеличении температуры охлаждающей жидкости выше допустимого предела. Если сигнализатор загорелся во время движения, остановитесь и проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке. Ознакомьтесь со страницами 44-45 Руководства и не продолжайте движения до устранения причины.</p> <p style="text-align: center;">ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Работа двигателя при температуре выше допустимой может привести к его выходу из строя.</p>
(15) Индикатор указателей правого поворота (зеленый)	Мигает при включении правых указателей поворота.