

Указатель уровня топлива**Сигнализатор низкого уровня топлива (1)**

На жидкокристаллическом дисплее указателя уровня топлива при помощи градуированной шкалы отображается приблизительное количество топлива в топливном баке.


При отображении деления F (2) количество топлива в баке, включая резерв, составляет:

17,0 л

Если на указателе мигает деление E (3), это означает, что уровень топлива низок и необходимо как можно скорее заправить бак топливом. При этом количество топлива в баке вертикально стоящего мотоцикла составляет приблизительно:

4,0 л

При отсоединении аккумуляторной батареи показания сигнализатора низкого уровня топлива обнуляются.



(1) Сигнализатор низкого уровня топлива

(2) Деление F указателя уровня топлива

(3) Деление E указателя уровня топлива