


### Указатель пробега за поездку (1)

Показывает расстояние, пройденное за поездку. Мотоцикл оснащен двумя указателями пробега: Указатель пробега А (2) (Trip A) и указатель пробега за поездку В (3) (Trip B). Для переключения между указателями пробега А и В необходимо нажать кнопку SET (4).

Последовательное нажатие на кнопку SET (4) приводит к поочередному отображению на дисплее следующих функций: одометр, указатель пробега А, указатель пробега В.

Для сброса показаний указателя пробега за поездку нажмите и удерживайте кнопку RESET (сброс) (5) при отображающемся счетчике пробега А или В.



- (1) Указатель пробега за поездку
- (2) Указатель пробега за поездку А
- (3) Указатель пробега за поездку В
- (4) Кнопка SET (УСТАНОВКИ)
- (5) Кнопка сброса показаний RESET