

Переключение режимов индикации скорости (только для типа E)

Эта функция доступна после режима настройки часов (стр. 31), если нажать кнопку SET (1).


Спидометр индицирует «km/h» («км/час») или «mph» («мили/час»).

Одометр/указатель пробега за поездку индицирует «km» («км») или «mile» («мили»).

Нажмите кнопку RESET (СБРОС) (2) для выбора «km»/ «km/h» («км»/ «км/час») или «mile»/»mph» («мили»/»мили/час»).

Для завершения процедуры выбора выключите зажигание.

Дисплей автоматически перестаёт мигать, если кнопка не нажата в течение 30 секунд.



- (1) Кнопка SET (УСТАНОВКИ)
(2) Кнопка сброса показаний RESET