


Износ протектора

Следует заменить шину до того, как глубина рисунка протектора в центре шины достигнет следующего предельного значения:

Минимальная глубина протектора	
Переднее	1,5 мм
Заднее	2,0 мм



- (1) Индикатор износа
- (2) Отметка расположения индикатора износа