


### Расчетный пробег на остатке топлива

Когда начинает мигать первый сегмент (E) шкалы указателя уровня топлива  Стр. 21, можно вывести на дисплей расчетный пробег на остатке топлива. Если остаток топлива составляет менее 1,0 л, на дисплее появятся символы "— —". Отображаемый на дисплее расчетный пробег на остатке топлива рассчитывается с учетом дорожных условий, и полученная величина может не соответствовать фактическому пробегу на остатке топлива. Если показания указателя уровня топлива приблизились к сегменту E или сегмент E начал мигать, незамедлительно заправьте бак топливом.

### Оставшееся топливо

Когда начинает мигать первый сегмент (E) шкалы указателя уровня топлива  Стр. 21, можно вывести на дисплей указатель остатка топлива в баке. Если остаток топлива составляет менее 1,0 л, на дисплее появятся символы "— —". Остаток топлива рассчитывается, исходя из условий движения. Отображаемый остаток топлива может отличаться от фактического. Если показания указателя уровня топлива приблизились к сегменту E или сегмент E начал мигать, незамедлительно заправьте бак топливом.