


Дополнительные приспособления в отсеке под седлом

Держатель шлема

Держатели шлема находятся с левой стороны ниже седла и под седлом.



Разблокировка

Откройте крышку замка, вставьте ключ зажигания в замок держателя шлема и поверните его по часовой стрелке.

Блокировка

- 1 Повесьте ваш шлем на палец фиксатора и нажмите на палец, чтобы запереть фиксатор.
- 2 Выньте ключ из замка и закройте крышку замка.
 - ▶ Используйте держатели только во время стоянки.