

Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой ☒ Стр. 46	Периодичность проведения работ ¹						Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км		12		36				
		1	24	12	36	48	36			
Износ тормозных колодок	☐			☐	☐	☐	☐	☐		72
Тормозная система				☐	☐	☐	☐	☐		46
Регулировка светового пучка фары				☐	☐	☐	☐	☐		84
Осветительные приборы/Звуковой сигнал	☐									-
Выключатель двигателя	☐									-
Сцепление				☐	☐	☐	☐	☐		85
Рабочая жидкость сцепления ⁴	☐			☐	☐	☐	☐	☐	2 года	81
Боковой упор	☐			☐	☐	☐	☐	☐		74
Подвеска	☒			☐	☐	☐	☐	☐		86, 87
Болты, гайки, прочий крепеж	☒			☐	☐	☐	☐	☐		-
Колеса/шины (CB1100CA)	☒			☐	☐	☐	☐	☐		53
Колеса/шины (CB1100NA)	☒			Каждые 6000 км:			☐	☐		53
Подшипники рулевой колонки	☒			☐	☐	☐	☐	☐		-

Примечания:

- ¹: При километраже, превышающем 48000 км, повторяйте обслуживание с интервалами указанными в таблице.
- ²: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.
- ³: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.
- ⁴: Замена должна производиться квалифицированным механиком.