



Фиксатор

Снятие



1. Продавите центральный штифт для освобождения защелки.
2. Извлеките фиксатор из отверстия.

Установка



1. Надавите на низ штифта.
2. Вставьте фиксатор в отверстие.
3. Продавите центральный штифт до запираания фиксатора.