

Проверка износа приводной цепи

CB1100CA Проверьте табличку износа цепи при ее регулировке. Если красная зона на табличке находится напротив окончания заднего торца маятникового рычага после того, как цепь была отрегулирована до правильного провисания, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене.

CB1100NA Проверьте табличку износа цепи при ее регулировке. Если красная зона находится напротив задней кромки на пластине регулятора на маятниковом рычаге после того, как цепь была отрегулирована до правильного провисания, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене.

Цепь: DID50VA11 или RK50HF0Z6

При необходимости замены приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda.

