

Приборы, органы управления и другое оборудование

Замок зажигания

Оставление мотоцикла с включенным зажиганием и остановленным двигателем приведет к разряду аккумуляторной батареи. Запрещается поворачивать ключ зажигания во время езды.

Выключатель двигателя

Используйте выключатель двигателя только в экстренных случаях. Его использование при движении приведет к остановке двигателя, что сделает езду небезопасной. Если для остановки двигателя вы воспользовались выключателем двигателя, обязательно выключите зажигание. В противном случае произойдет постепенный разряд аккумуляторной батареи.

Одометр




При превышении пробега в 999 999 км одометр будет всегда показывать "999,999".


Приборы, органы управления и другое оборудование

Счетчик пробега за поездку

При превышении пробега в 9999,9 показания счетчиков пробега за поездку A и B сбрасываются на ноль.

HISS

Система HISS (охранная система Honda) блокирует систему зажигания при попытке пуска двигателя незарегистрированным ключом. После установки ключа в замке зажигания в положение  OFF (ВЫКЛ) система HISS переходит в рабочее состояние, даже если индикатор системы HISS не мигает. При установке ключа в замке зажигания в положении  ON с выключателем двигателя, находящимся в положении  RUN, индикатор системы HISS загорится и через несколько секунд погаснет, свидетельствуя о возможности беспрепятственного пуска двигателя. **Индикатор системы HISS не выключается.** ➤ Стр. 90

Если ключ зажигания находится в положении  OFF (ВЫКЛ), индикатор может мигать каждые две секунды в течение 24 часов. Данную функцию можно отключить. ➤ Стр. 28