


## ■ トリップメーター

トリップメーターA/Bは、999.9kmを超えると0.0kmに戻ります。

## ■ HISS

HISSは、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

エンジンストップスイッチがRUN()の状態でも、インスイッチをONにすると、HISS表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

## ⇒ HISS 表示灯が消灯しないとき P. 58

HISS 表示灯は、メインスイッチをOFFにしたあと2秒間隔の点滅を開始し、24時間経過すると消灯します。  
以下の操作を行うことで、点滅しないようにすることが出来ます。

1. メインスイッチをONにしてからオドメーターを表示させ、 ボタン(⇒P. 16)を2秒以上押し続ける。

▶ このとき表示が一度点滅します。

2. メインスイッチをOFFにする。

## ■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、シート裏側に収納してください。

## ■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度OFFにしてください。