

## ガソリンの補給

- ・キー カバーを開けて、メイン スイッチのキーを差し込み右に回すとキャップが開けられます。
- ・ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。
- ・無鉛ガソリンを使用してください。
- ・閉じるときは、キャップの▲マークを前側へ向けて、両手で確実にタンク キャップを押しつけてキーを抜いてください。
- ・キャップがロックされないと、キーは抜けません。

### 注意

- ・補給時は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行なってください。
- ・ガソリンをレベル プレート 下端以上に入れるとキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出る可能性があります。
- ・キャップは、確実にしめてください。

