

メインヒューズ

1. 左サイドカババーを外します。(76ページ参照)
2. スターターマダグネチックスイッチを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スターターマダグネ
スイッチの下にあります。
4. カプラー、左サイドカババーを取付けます。

