

### 平均燃費

トリップメーター A または B をリセットしてからの平均燃費を、km/L の単位で表示

平均燃費 (A) はトリップメーター A の走行距離をもとに表示

平均燃費 (B) はトリップメーター B の走行距離をもとに表示

表示範囲：0.1 ~ 99.9 km/L

- 平均燃費が 0.1 km/L 未満、または 99.9 km/L を超えた場合は“---”を表示します。
- トリップメーター A またはトリップメーター B をリセットした場合は“---”を表示します。
- エンジンストップスイッチが~~ON~~ (Stop) の場合は“---”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったら、きは、Honda 販売店で点検を受けてください。

### 燃料消費量

トリップメーター A または B をリセットしてからの燃料消費量を、L の単位で表示

燃料消費量 (A) はトリップメーター A の走行距離をもとに表示

燃料消費量 (B) はトリップメーター B の走行距離をもとに表示

表示範囲：0.0 ~ 300.0 L

- 燃料消費量が 300.0 を超えた場合は“300.0”を表示します。
- エンジンストップスイッチが~~ON~~ (Stop) の場合は“---”を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったら、きは、Honda 販売店で点検を受けてください。

### 平均燃費と燃料消費量をリセットするには

