




表示灯

ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

HISS 表示灯 P.91

- エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを  (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

ETC 表示灯 P.44

方向指示器表示灯

方向指示器表示灯

ハンドルグリップヒーター表示灯

ハンドルグリップヒーターが ON のときに点灯

