


フロントサスペンションの調整

CB1300 SUPER BOL D'OR / CB1300 SUPER FOUR

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回り）に回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります。標準は、アジャスターの上から4本目の目盛りがフォークボルトの上端に合う位置です。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。