


リアサスペンションの調整

CB1300 SUPER BOL D'OR / CB1300 SUPER FOUR

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。

調整にはピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。2が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。



アドバイス

アジャスターを直接1から5または5から1に無理に回すとリアクッションが破損します。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。