

エアクリーナーの点検・清掃

エアクリーナーエレメントを取り外し、汚れ、詰まり、損傷などがないかを目視などにより確認します。

- ▶ 汚れがひどい、詰まりがある場合は、清掃してください。
- ▶ 損傷がある場合は、交換してください。

■ 清掃のしかた

1. エアクリーナーエレメントを取り外す。
2. エアクリーナーエレメントを軽くたたいて、ほこりを落とし、さらに外側からエアを吹き付けて清掃します。
3. エアクリーナーエレメントを取り付ける。

