

メーター 前ページの続き

本日の走行距離 (TODAY)

現在の日付を 5 秒間表示した後、その日 1 日の走行距離を表示します。

日付の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 表示モード 2 を本日 of 走行距離にする。
- 3 現在の日付表示中に年の表示が点滅するまで **B** ボタンを押し続ける。



- 4 **B** ボタンを押し、年を設定する。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

- 5 **A** ボタンを押しして年を決定する。決定と同時に月の表示が点滅します。



- 6 月、日についても **4** **5** と同様の手順で設定する。
 - ▶ 日付設定終了後に時計が時刻修正モードに切り換わります。 **← P.25**
 - ▶ 設定中にメインスイッチを OFF にした場合、また、5 秒間操作がない場合、設定は無効となります。
 - ▶ バッテリーコードを取り外し、再び取り付けるとき表示は 000101 になります。