



時計の合わせかた


- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで **B** ボタンを押し続ける。
 ▲現在の日付表示の時、ストップウォッチ表示の時は、時刻合わせができません。




- 3 **B** ボタンを押し、時を修正する。
 ▲ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
 ▲AM / PM の表示は、数字が 11 から 12 へ進むと同時に切り換わります。



- 4 **A** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **B** ボタンを押し、分を修正する。
 ▲ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
- 
- 6 **A** ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。
 ▲設定中にメインスイッチを OFF にした場合、また、5 秒間操作がない場合、設定は無効となります。
 ▲バッテリーコードを取り外し、再び取り付けるとき表示は AM 1:00 になります。