


## ブレーキパッドの摩耗の点検

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。


ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

1. **フロント**  
(CB1300 SUPER FOUR <ABS>)  
(CB1300 SUPER BOL D'OR <ABS>)  
(CB1300 SUPER TOURING <ABS>)



ブレーキキャリパーの下側からのぞいて点検します。

- (CB1300 SUPER FOUR)  
(CB1300 SUPER BOL D'OR)



ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。

- ▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリパーで行ってください。