

目次

各部の名称	4	ガソリンの補給	14
各部の説明と取扱い	6	メインスタンドの立て方	16
オドメーター・トリップメーター	6	ブレーキペダルの高さ調整	17
メインスイッチ	7	リヤクッションの強さ調整	17
ヘッドライト, ポジションランプのつけかた	8	書類入れ	18
ウインカースイッチの操作	9	正しい運転操作	19
パッシングライトのつけかた	10	エンジンのかけかた	19
キルスイッチ	10	チェンジのしかた	21
ハンドロックのかけかた	11	走りかた	22
ヘルメットホルダーの使いかた	12	ブレーキの使いかた	24
フューエルロックの取扱い	13	注意事項	25