


配線図

CB-1<速度警告灯装備車>



| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|--------|
| メインスイッチ | ON | OFF | LOCK | バックランプ | サイドランプ | ブレーキランプ | ファンモーター | ワイパーモーター | 速度警告灯 | ストップランプ | ヘッドライト |
| ON | OFF | LOCK | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK | LOCK |

バルブ (電球) の交換の場合は、必ず規定のワット数のものを使用してください。