

メーター 前ページの続き

- ② **SEL** ボタンを押すごとに「REV インジケーターが点滅 (10 回/秒)する回転数」は 250 r/min (rpm)ずつ増加します。「REV インジケーターが点滅 (10 回/秒)する回転数」は 5,000 r/min (rpm)から 10,000 r/min (rpm)の間で設定できます。

▶ **SEL** ボタンを押し続けると「REV インジケーターが点滅 (10 回/秒)する回転数」が早く進みます。

タコメーター
タコメーター
(数字表示)

