

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. 左サイドカバーを取外します。
(20 ページ参照)
2. 携帯工具を外します。(21 ページ参照)
3. ビスを外し、バッテリープレート上部をカバーから外してから、バッテリープレートを取外します。
4. バッテリーコネクタの両端を押さえながら、バッテリーからコネクタを引き、外します。
5. バッテリーを引き出します。

