

## メーター 前ページの続き

### メーターの設定

以下の順で設定します。

- 12 時間または 24 時間表示の設定
- 時計の合わせかた
- デイスプレイの明るさの調節
- トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量の給油リセットの設定
- HISS 表示灯の設定

以下の方法でもメーターの設定から通常表示に戻ることができます。

- 約 30 秒間ボタンの操作がない場合
  - ▶ **SET** ボタンを押して設定を決定した項目は、確定されます。
- メインスイッチを **○** (Off) にして、再度メインスイッチを **■** (On) にする。
- ▶ 設定は確定されます。

