

3. ディスプレイの明るさ調節

明るさを3段階に調節できます。

- 1 **SEL** ボタンを押し、明るさを調節する。



- 2 **SET** ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時にトリップメーター A、平均燃費、燃料消費量の給油時リセットの設定に切り換わる。

4. トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量の給油時リセットの設定

燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅したあとの給油時に、トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量を自動的にリセットさせることができます。

一定量以上のガソリンを給油後、0.1 km 走行したとき自動でリセットされます。工場出荷時は“OFF”に設定されています。

- 1 **SEL** ボタンを押し、“On” (リセットする) または“OFF” (リセットしない) を選択する。



- 2 **SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に HISS 表示灯が点滅し HISS 表示灯の設定に切り換わる。